

Bruksanvisning lydanlegg i Storsalen – Heiarvang

Følg disse stegene for å slå på lydanlegget:

Forsterker slås på før høyttalere.

1) Forsterker (1) Audac PRE116 står i skap inne i rommet bak på scenen.

a) Sjekk at volum er skrudd ned til minimum på alle kanalene før forsterker slås på.

b) Slå på forsterker Audac PRE116 før høyttalere slås på.



2) Høytalere

a) Hver høyttaler har en på/av-knapp på baksiden



NB! Når anlegget skal slås av skal høyttalere slås av før forsterker slås av. Volum på forsterker skrues ned til minimum før forsterker slås av.

3) Koble til lyd

- a) Bluetooth: Hold inne knapp for bluetooth «PAIR» på forsterker Audac PRE116 til det blinker blått i dioden. Søk opp bluetooth-kilde «**AUDAC PRE Series A73B**» på din enhet.



b) Linje inn (Aux eller phono)

Kabel ligger i skapet. Overgang til Iphone «Lightning-kontakt» ligger også der. Viktig at dette legges på plass igjen ved bruk.



c) Mikrofon

Trådløse mikrofoner ligger på hyllen ved siden av lydanlegget. Disse drives av vanlige AA-batterier. Slå på mottakere for mikrofon som vist på bildet under. Volum styres ved de to knappene lengst til venstre på forsterker Audac PRE116.

