

Hvordan ta ut folk som sitter fast i heisen?

Denne instruks skal kun benyttes av folk som er tilstrekkelig instruert og autorisert personell. Unntaket er i NØDSITUASJONER.

Nøkkelen til heisens styreskap ligger i nøkkelsafen i kjelleren. Styreskapet er på venstre side av heisdøra i 5. etasje, se bildet til høyre. Sett inn nøkkelen, vri mot klokka og skyv panelet opp. Det kan være at du samtidig må trykke inn den øvre delen av panelet slik at det kommer innunder panelet i toppen av døra. Ta kontakt med passasjerene. Informer disse om at de skal trekke seg unna døra før evakuering starter. Stoldør må være lukket under evakuering for å unngå fare for passasjerene.

1. **SLÅ AV HOVEDBRYTEREN JH.**
2. Slå **PÅ** bryteren for manuell evakuering **JEM.**
3. **Trykk** inn bryteren for manuell evakuering **DEM** støtvis med **3 sekunders intervaller.**
4. Når **blå LED** etasjeindikator, **LUET**, lyser opp, **slå AV** bryter for manuell evakuering **JEM.**

Løs dør til styreskapet. Gå til etasjen hvor stolen befinner seg. Åpne sjaktdøra manuelt med trekantnøkkelen. Passasjerene kan nå forlate heisen. **Lukk sjaktdøra og kontroller at den er låst.**

Ring heisbedriften for reparasjon.

