

Feste av CHIP / RfID tag på Enduro-sykkel.

1. IKKE fest CHIP til metall – da virker den ikke.
2. Vask underlaget godt før CHIP limes på – Fjern smuss og fett – gjerne med sprit.
3. Chip limes i stående posisjon, blir den liggende (horisontalt) leses den ikke av...
4. Fest gjerne på baksiden av radiator deksel el lignende (se bilde)

