



Sjekk av egen seksjon

Punkter som brukere av seksjonene bør gjennomfører for å sikre uheldige hendelser

Spesialavfall (rød boks)	Leveres Bingsa eller ved innsamlinger	Ved behov	Beboer
Pulverapparat	I benk på vaskerom. Sjekkes/vendes	Årlig	Seksjonseier
Filter ventilasjon	Sameiet kjøper inn filter	Årlig, april/mai	Seksjonseier
Avløp veranda, fjern rusk rundt	Spyles/slå ei bøtte vann i avløpet. Viktig for å hindre at vannet stiger på verandaen	Årlig, sen Høst	Seksjonseier/ beboer
Vannlåser	Sjekk at det ikke er lekkasje i vannlåsene på bad, vaskerom, kjøkkenbenk.	Årlig	Beboer
Sluk i dusjrom	Ta vekk rist, løft opp vannlåsen, vaskes og renses. Sjekk riktig tilbakemontering, fylles med vann	2 ganger årlig	Beboer
Sluk i vaskerom*	Se ovenfor. Ved kloakkluft, etterfyll sluken med vann	Sjekk ofte om det er i vann i sluken	Beboer
Alarm i kjøkkenbenk	Ved alarm avstill lyd, sjekk om der er vann under benken. Steng hovedkrana	Sjekk regelmessig om lampa lyser.	Beboer
Termostater	Batteri 3 stk AAA skiftes ved å trykke lite skrujern på undersiden av termostaten	Sjekk Batteri-symbol på displayet	Beboer
Komfyrvakt	Batteri skiftes når melderer avgir 1 pip eller ringer, batteri CR2032	Forventet levetid 5-6 år	Beboer

*Sluk i vaskerom har ikke tilførsel av vann. Tørker ut etter kort tid. Fyll på vann og etterfyll med noen dråper matolje for å redusere uttørking