



# Kjøreregler på bobilparkeringer!

For at dere og andre bobilsjåfører skal få et flott opphold på bobilparkeringer, har Norsk Bobilforening laget noen kjøeregler i samarbeid med Ålesund parkering, Ålesund brannvesen og det lokale EL-tilsynet.



## GODE RÅD PÅ BOBILFERIE

- Avstanden mellom bobilene må være minimum fire meter
- Oppbevar fyrstikker og lighterer utilgjengelig for barn.
- Montér røykvarsler i bobilen.
- Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anvist plass.
- Sørg for at kjøleskapets koplinger og flaskens munnstykke kontrolleres når du kjøper brukt eller ny bobil.
- Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte.
- Elektriske apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
- Sjekk det elektriske anlegget.
- Husk nødnumrene - brann 110, helse 113, politi 112.
- Det nasjonale legevaktnummeret er 116 117.

## TILKOBLING AV BOBILER TIL STRØMNETTET

1. Det skal brukes godkjent gummikabel av type H07RN-F, 3x2,5mm<sup>2</sup> eller tilsvarende, som er godkjent for utendørs bruk. De tynne røde plastkablene skal ikke brukes utendørs.
2. Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av typen industrikontakt (blå og rund).
3. Max lengde på kabelen fra tilkoblingspunkt til boenheten skal være 25 meter.
4. Dersom kabelen er på rull må den helt ruller ut før tilkobling av strøm.
5. Forgreininger fra tilkoblingspunktet til flere boenheter er ikke tillatt.
6. Ved eventuelt bruk av overganger så skal overgangene ha samme kvalitet og dimensjon som hovedkabelen.
7. Om kabelen krysser kjørebane skal den beskyttes med egnet beskyttelsesplate.
8. Husk å sjekke kabel og plugger for eventuell skade før tilkobling.



## SLIK OPPFØRER VI OSS PÅ BOBILPARKERINGER

1. Kran for spillvann på bobilen skal være stengt og man tømmer kun på anvist plass. Er det ikke anviste plasser på stedet for tømming av spillvann og septikktank må det tas med til nærmeste lovlige tømme plass. Ekstra septikktank kan være ei smart investering.
2. Sjøppel kastes på anvist plass. Vis respekt der det er kildesortering.
3. Ta hensyn til naboer og eventuelle stilletider.
4. Er det ikke begrensninger på bruk av åpen ild, engangsgriller og lignende må ild og grill benyttes med stor forsiktighet og heller ikke lage brennmerker på underlag.
5. Respekter evt. merking av vannkraner/ slanger for drikkevann og ikke-drikkevann. Ikke benytt umerka slange til å spyle spillvannstank eller septikktank.
6. Er det ikke begrensninger på bruk av 230V aggregat eller tomgangskjøring for ladning av 12V batteri må dette gøres til minst mulig sjenanse for naboer. Spør gjerne først, kanskje de også har lite strøm?



- Grill og åpen ild må kun brukes i god avstand fra bobil og brennbart materiale.
- Hvert år dør mange i drukningsulykker. Ring 110 ved ulykker.
- Det anbefales at det installeres røykvarsler og CO-måler i bobilen. Røykvarsleren monteres på høyeste punkt i taket, og COvarsleren monteres på laveste punkt (se monteringsveiledning på røykvarsleren).
- Alle bobiler skal ha brannslukningsapparat på minimum 2 kg.
- Bytt batteri før sesongen starter, sjekk hver måned.

## NYTTIGE TIPS OM PROPAN

- Flasker oppbevares stående, luftig og sikres mot velt. Det er maks lov til å ha med 2x11 kg propanflasker i en bobil.
- Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. I tillegg anbefales det å utføre egenkontroll på utstyret før det tas i bruk.
- Slinger anbefales skifta med et intervall på 2 - 3 år avhengig av bruk og omgivelser.
- Maks lengde på propanslange til f.eks. gassgrill er 1,5 m.
- Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.